

# Центраторы WG-070, WG 085, WH 085, WG-286-M-P16, WG 288-S-P16

## Технические характеристики

**СЕМЕЙСТВО НАСАДОК WARTHOG ОТ КОМПАНИИ STONEAGE**



Архангельск (8182)63-90-72  
Астана (7172)727-132  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81  
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес для всех регионов: [wgr@nt-rt.ru](mailto:wgr@nt-rt.ru) || [www.warthog.nt-rt.ru](http://www.warthog.nt-rt.ru)

# Центраторы

## 6-колесный регулируемый центратор

### WG-286-M-P16™

Для труб диаметром 13"-36"  
(330-915 мм)

Для максимальной эффективности следует использовать дополнительно удлинительный патрубок.



## 8-колесный регулируемый центратор

### WG-288-S-P16™



**Преимущества использования центраторов:**

- Центровка инструмента в трубе
- Снижение износа инструмента
- Обеспечение зазора для струи

## Супер центратор



### WG-085™

Минимальный диаметр труб - 7" (178 мм)

Супер центраторы - опция для всех моделей насадок **WARTHOG**®, за исключением насадок **WV**™, **WU**™, **WT**™.

Супер центраторы		
Модель	Артикул	Диаметр
<b>WS-1/2™</b>	WS 084	114 мм
<b>WH-1/2™, WH-3/4™</b>	WH 085	140 мм
<b>WG-1™</b>	WG 085	174 мм
<b>WD 1-1/4™</b>	WG 085	174 мм

## WG-070™ многореберный

Взаимозаменяемые размеры направляющих - 6", 8", 10", 12"  
(152 мм, 203 мм, 254 мм, 305 мм)



Предлагается несколько различных типов центраторов, включая многоколесные (см.рис. слева), многореберные (см. рис. в центре) и супер центраторы (см. рис. справа), которые устанавливаются прямо на корпус инструмента.

## Технические характеристики

Тип центратора	Насадка	Минимальный диаметр очищаемых труб	Габариты	Входной порт
Пластиковые «лыжи»	WG-070		Длина "лыжи" - 152, 203, 254, 305 мм	1"NPT
Супер-центраторы	WG 085	178 мм	Диаметр - 170 мм	1"NPT
	WH 085	146 мм	Диаметр - 144 мм	3/4"NPT
Колесные центраторы для прямых труб	WG 286-M-P16		Диапазон диаметров - 330-91	1"NPT
Колесные центраторы для труб с поворотами	WG 288-S-P16		Диапазон диаметров - 420-560 мм	1"NPT

**Архангельск** (8182)63-90-72    **Ижевск** (3412)26-03-58    **Магнитогорск** (3519)55-03-13    **Пермь** (342)205-81-47    **Сургут** (3462)77-98-35  
**Астана** (7172)727-132    **Иркутск** (395)279-98-46    **Москва** (495)268-04-70    **Ростов-на-Дону** (863)308-18-15    **Тверь** (4822)63-31-35  
**Астрахань** (8512)99-46-04    **Казань** (843)206-01-48    **Мурманск** (8152)59-64-93    **Рязань** (4912)46-61-64    **Томск** (3822)98-41-53  
**Барнаул** (3852)73-04-60    **Калининград** (4012)72-03-81    **Набережные Челны** (8552)20-53-41    **Самара** (846)206-03-16    **Тула** (4872)74-02-29  
**Белгород** (4722)40-23-64    **Калуга** (4842)92-23-67    **Нижний Новгород** (831)429-08-12    **Санкт-Петербург** (812)309-46-40    **Тюмень** (3452)66-21-18  
**Брянск** (4832)59-03-52    **Кемерово** (3842)65-04-62    **Новокузнецк** (3843)20-46-81    **Саратов** (845)249-38-78    **Ульяновск** (8422)24-23-59  
**Владивосток** (423)249-28-31    **Киров** (8332)68-02-04    **Новосибирск** (383)227-86-73    **Севастополь** (8692)22-31-93    **Уфа** (347)229-48-12  
**Волгоград** (844)278-03-48    **Краснодар** (861)203-40-90    **Омск** (3812)21-46-40    **Симферополь** (3652)67-13-56    **Хабаровск** (4212)92-98-04  
**Вологда** (8172)26-41-59    **Красноярск** (391)204-63-61    **Орел** (4862)44-53-42    **Смоленск** (4812)29-41-54    **Челябинск** (351)202-03-61  
**Воронеж** (473)204-51-73    **Курск** (4712)77-13-04    **Оренбург** (3532)37-68-04    **Сочи** (862)225-72-31    **Череповец** (8202)49-02-64  
**Екатеринбург** (343)384-55-89    **Липецк** (4742)52-20-81    **Пенза** (8412)22-31-16    **Ставрополь** (8652)20-65-13    **Ярославль** (4852)69-52-93  
**Иваново** (4932)77-34-06    **Киргизия** (996)312-96-26-47    **Казахстан** (772)734-952-31    **Таджикистан** (992)427-82-92-69

Единый адрес для всех регионов: [wgr@nt-rt.ru](mailto:wgr@nt-rt.ru) || [www.warthog.nt-rt.ru](http://www.warthog.nt-rt.ru)